

공유기 설정하기 / Air BAND



AIRBAND 54M Wireless Router + 4Port 유선공유기 **AWR-54G**

정보 보기
도움말

정보 보기

무선정보 보기

WAN 설정

무선설정

WDS 설정

LAN 설정

라우팅 테이블

네트워크모니터

가상 서버

포트트리거

방화벽 설정

URL 필터링

DynDNS 설정

스케줄 설정

기타 설정

마법사

설정 저장

WAN 정보

WAN 상태	DHCP 연결(연결 성공)		
MAC 주소	7200 초	잔여시간	7023
기본 게이트웨이			
DNS 서버 1			
DNS 서버 2			

LAN 정보

MAC 주소	
IP 주소	192.168.10.1
서브넷 마스크	255.255.255.0
DHCP 서버	사용 (192.168.10.2 - 192.168.10.254)
동적 IP 할당 수	

내부 PC IP 정보

번호	IP 주소	MAC 주소	비고
1	192.168.10.13	00:02:69:	동적할당

1. 내부 PC IP정보를 확인합니다.
2. LAN 설정을 클릭합니다.

※ 나다텔 DVR은 MAC주소가 00:02:69 로 시작됩니다.

AIRBAND 54M Wireless Router + 4Port 유선공유기 **AWR-54G**

도움말

LAN 설정

LAN IP설정 및 DHCP 서버 설정

내부 IP 주소: 192 . 168 . 10 . 1

DHCP 서버 설정: 사용함 사용하지 않음

할당될 IP주소 범위: 192 . 168 . 10 . 2 - 192 . 168 . 10 . 254

1 확인

DHCP 고정 IP 주소 설정

자동설정

MAC 주소: 00 - 02 - 69 - XX - XX - XX

IP 주소: 192 . 168 . 10 . XXX

2 클릭

※ DVR의 시스템 정보에 있는 IP주소와 MAC주소를 확인하여 대조해봅니다.

설정저장

1. DVR의 MAC주소와 IP주소를 입력합니다.
2. 추가버튼을 클릭합니다.

LAN 설정 도움말

LAN IP설정 및 DHCP 서버 설정

내부 IP 주소: 192 . 168 . 10 . 1

DHCP 서버 설정: 사용함 사용하지 않음

할당될 IP주소 범위: 192 . 168 . 10 . 2 - 192 . 168 . 10 . 254

DHCP 고정 IP 주소 설정

자동설정

MAC 주소: [][][][][][]

IP 주소: 192 . 168 . 10 . []

192.168.10.	00-02-69-	<input type="button" value="삭제"/>
-------------	-----------	-----------------------------------

3 클릭

1 확인

2 클릭

※ DVR의 시스템 정보에 있는 IP주소와 MAC주소를 확인하여 대조해봅니다.

1. DVR의 MAC주소와 IP주소가 정확한지 확인합니다.
2. 설정저장을 클릭합니다.
3. 가상서버를 클릭합니다.

1 확인

AIRBAND 54M Wireless Router + 4Port 유선공유기 **AWR-54G**

가상 서버 도움말

정보 보기
무선정보 보기
WAN 설정
무선설정
WDS 설정
LAN 설정
리눅스
네트워크
가상 서버
포트
방화벽 설정
URL 필터링
DynDNS 설정
스케줄 설정
기타 설정
마법사

2 확인

DMZ 설정

DMZ 192.168.10. []

고기능 DMZ [] [] [] [] []

사실 FTP 포트 설정

포트번호 []

가상 서버 설정

이름 []

PC 주소 192.168.10. [] 프로토콜 TCP

외부포트 [] 내부포트 []

이름	PC 주소	프로토콜	외부포트	내부포트	<input type="button" value="삭제"/>

미리 정의된 가상 서버

가상 서버 이름	내부 서버 IP주소	<input type="button" value="추가"/>
HTTP	192.168.10. []	<input type="button" value="추가"/>

이름 | PC 주소 | 프로토콜 | 외부포트 | 내부포트 |

1. 가상 서버 메뉴를 확인 합니다.
2. 가상 서버 설정메뉴를 확인합니다.

AIRBAND 54M Wireless Router + 4Port 유선공유기 **AWR-54G**

도움말

가상 서버

DMZ 설정

DMZ 192 . 168 . 10 . [] 적용

고기능 DMZ [] [] [] [] [] [] 적용

사실 FTP 포트 설정

포트번호 [] 적용

가상 서버 설정

이름 CCTV

PC 주소 192 . 168 . 10 . XXX 프로토콜 TCP

외부포트 5445 - 5447 내부포트 []

추가

이름 주소

미리 정의된 가상 서버

가상 서버 이름 HTTP

이름 PC 주소

설정저장

1
확인

2
클릭

※ 입력사항

이름 : CCTV(이외에도 임의로 하셔도 됩니다.)

PC 주소 : DVR의 IP주소

프로토콜: TCP

외부 포트 : 5445 - 5447

내부 포트 : 비워둡니다.

※ PC 주소는 DVR의 시스템 정보에 있는 IP주소를 입력하시면 됩니다.

1. 가상 서버 설정을 입력합니다.
(입력사항을 참조하세요.)
2. 추가 버튼을 클릭합니다.

가상 서버 도움말

DMZ 설정

DMZ 192.168.10. []

고기능 DMZ [] [] [] [] [] []

사설 FTP 포트 설정

포트번호 []

가상 서버 설정

이름 []

PC 주소 192.168.10. [] 프로토콜 TCP

외부포트 [] 내부포트 []

이름	PC 주소	프로토콜	외부포트	내부포트	삭제
CCTV	192.168.10.13	tcp	5445-5447		<input type="checkbox"/>

미리 정의된 가상 서버

가상 서버 이름 [] 내부 서버 IP주소 192.168.10. []

PC 주소 프로토콜 외부포트 내부포트 삭제

1 확인

2 설정저장 클릭

1. 가상 서버 설정이 정확한지 확인합니다.
2. 설정저장을 클릭합니다.

※ 공유기 설정이 완료 되었습니다.